
Leverantörsdatabas

Databasdatum: 2022-06-23.

Man måste ha Febdok version 6.0.223 för att kunna använda denna databas.

ABB

- Många nya selektivitet och tabeller
- Motorskydds brytare MS495 är satt som Utgått

Cenika

- Nya personskydds brytare (RCBO) NB310L / 10kA med tabeller
- Nya luftbrytare NA1X med tabeller
- Uppdaterade tabeller för NM8N
- Rättningar på existerande tabeller

Eaton

- Generella rättningar i tabeller och där det saknades
- Ändrat kriterier för val av selektivitetstabeller
- Nya varianter av PLHT 20 – 125 A är tillagda
- PKPM3 är nu endast för 230V (tidigare 230 / 400V)
- PLSM-OV är inlagt på nytt med uppdaterade värden
- Ny effektbrytare, NZM4 -VX/PX/MX/PMX
Som elektroniskt motorskydd, elektronisk standard och elektroniskt tidsfördröjd

Etman

Enbart tillgänglig i Norge!

- Det är inlagt elektroniska effektbrytare upp till 1600 A
- Lagt in backuptabeller
- Dvärgbrytare typ ETB7 från 80-125A

Hager, UTU Norge A S

- Nya smältsäkringar
 - Diazed 20A-125A
 - Neozed 2A-63A
 - Knivsäkring 2A-1600A
- Uppdaterad beteckning för brytnivå på effektbrytarna, gamla brytnivå beteckningar är satta som utgått
- Uppdaterat och rättat för selektivitet och backuptabeller

Siemens

- Nya 3WA effektbrytare up till 6300A
- Ny 3WL11_REV1 2000A med ETU25B
- Ny 3WL11, 2000A effektbrytare med ETU45B
- Uppdaterade selektivitetstabeller för 3VQ23
- Uppdaterad Utlösarenhet (bättre upplösning, 0,001) för:
 - Simocode
 - Simocode 2 gen CV
 - Simocode CV DRP

Schneider Electric

- Nya selektivitetstabeller för 690V
- Det har gjorts en omfattande genomgång och uppdatering av existerande motorskydd
- Uppdaterad tabelverk för kordination/selektivitet och kurvunderlag för motorskydd
- Förbättrad backup skydd för personskyddsapparat ICV40N upp till 16/20 kA
- Uppdaterad backuptabell NSXm/NSX100-160-250A mot dvärgbrytare IC40N/H
- Lagt in 690V tabeller, MTZ masterpact mot NSX/GV

Kablar

LAPP

- BETAtrans 4 GWK-ENX

Standard kablar (norska)

- TFXP, inlagt 4G300 och 4G400 AI

Placering av leverantörsdatabasen

- Singel (lokal):
Databasen läggs i mapp ProgramData\Febdok
Mappen är normalt dold i Windows
- Server(nätverk):
Databasen läggs i Febdok mappen på server

.mdb:

ladda ner databasen och därefter flytta eller kopiera in databasen i Febdok mappen. Ersätt befintlig fil (FebDok-NELFOreg.mdb)

SQL:

lasta ned databasen. Lägg den i Febdok mappen och ersätt den befintliga. Starta Febdok och välj "Uppdatera leverantörsdatabasen" för att uppdatera SQL, eller starta programmet *febsql.exe* som finns i Febdok mappen.