

Versionsnyheter FEBDOK 6.0.223

Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 6.0.223 fungerar också som en uppdatering, den kan uppdatera från version 5.5.00 eller nyare.

Har ni en äldre version (än 5.5.00) så måste den avinstalleras först. Vi rekommenderar att ni säkerhetskopierar innan avinstallation, se handledning för avinstallation och säkerhetskopiering, samt ta bort övriga FEBDOK filer innan installation av 6.0

Rättningar

- Ikmin från generator (gäller vissa specifika konfigurationer)
- Utökat max Un för generator såsom att även > 1000 V kan definieras
- Kontroll av l_{cw} för strömskenor nära generator

Leverantörsdatabas daterad 2021-02-04:

Man måste ha version 6.0.223 för att använda denna databas

ABB:

- Rättningar på inställning på utlösarenheter för typen EKIP HI-TOUCH och EKIP TOUCH för XT2, XT4, XT5 och XT7 brytarna

Schneider Electric:

- Uppdaterade skyddstabeller

Draka: (enbart tillgänglig för Norge)

- BFOU H-M
- IFXI FX

Standard kablar: (enbart tillgänglig för Norge)

- BFSI 4x95/50 är tillagd

Uppdatering till Febdok 6.0.203

Version 6.0.203 är både en fullversion och uppdatering. Den uppgraderar från version 5.5.00.

Singel (Enanvändare):

Ladda ned Setup_Single.exe och kör filen. Enanvändare kan nu använda nätverkslicens och synka med Febdok server.

Server:

Ladda ned Setup_Server.exe, och kör den från datorn som installerade Febdok server.

Klient:

Det er inte nödvändigt att uppdatera klienten, om klienten är version 5.3 eller nyare. Har ni klienten på TS eller via Citrix så måste klienten vare 6.0.6 eller nyare.

Lokal klient:

Lämna tillbaka din lokale lisens tillbaka till servern. Avinstallera lokal klienten. Lokal klient er inte med i version 6.0. Den ersätts med Singel (enanvändare) som kan använda nätverks lisens. Se anvisning för enanvändare med nätverkslisens.