


Administratörshandledning för FEBDOK version 5.4

Administratören är i FEBDOK en systemanvändare, vilken varken kan skapa, öppna eller arbeta med befintliga anläggningar. Administratören hanterar licenser, säkerhetskopior (backup), importer och systeminställningar. Administratören är den användare som kan ändra inställningar och utseende i FEBDOK.


Ändra licensinformation

Administratören kan ändra all licensinformation förutom firmanamn. Skall detta ändras måste man kontakta AEC på support@aec.se.

Expandera menyn *System* och välj *Användaradministration*.



Klicka *Ändra* för att redigera informationen.




Firmanamnet är låst och kan inte ändras. För att ändra firmanamnet, kontakta AEC på support@aec.se.

Klicka Spara när företagsdata kompletterats med ny information.

Skicka gärna ändringar till support@aec.se så att AECs uppgifter är uppdaterade.

Redigera användare

Expandera menyn *System* och välj *Användaradministration* varefter man kan ändra eller komplettera med fler användare.




I dialogen Användaradministration kan man skapa nya användare, ändra eller ta bort de befintliga.

Klicka *Ny användare* för att skapa en ny dito. Namn, användarnamn och lösenord är obligatoriska uppgifter. Klicka sedan *Spara* för att spara ändringarna.

Licenshantering


I dialogen FEBDOK Licenshantering ges möjlighet för administratören att hantera licensnycklarna. Det är också här man uppdaterar företagsnamnet när det ändrats hos AEC.

Expandera menyn *Inställningar* och välj *Licenshantering*.



I dialogen visas företagsinformation kopplad till angivet licensnummer. Det visas också hur många licenser som är installerade, hur många som finns tillgängliga i licensbanken och vid koncernlösning hur många avdelningar (kontor) som är kopplade till licensen.

För att installera licensnycklar skriver man in antalet i fältet *Antal licenser som överförs* och väljer *Installera licens*. För att avinstallera gör man motsvarande och väljer *Avinstallera licens*.



Uppdateringar

I nätverksversionen (Server) är det enbart administratören som kan ladda ner och installera uppdateringar. På singelversioner kan alla användare ladda ner och installera.